EnOcean IoT スターターキット クイック接続ガイド

EnOcean IoT スターターキットは、E-Kit ゲートウェイ(以下、「E-Kit」と表示します)とパソコンを インターネットに接続すると E-Kit と接続済みのセンサデータのモニタリングがすぐに始められます。



1. 梱包物を確認

「付録1:梱包物・マニュアルダウンロード 一覧」にて梱包物を確認してください。 万一、不足しているものある場合はサポート窓口(support@ibress.com)までご連絡をお願いします。

2. E-Kit の起動

スターターキットではインターネット環境が必要です。また E-Kit とインターネットの接続には LAN ケーブルを用いて接続します。

以下をご準備ください。特別な記載がない限り、付属品以外は使用しないでください。

・インターネット環境 ・LAN ケーブル

2.1. E-Kit の電源を入れる

E-Kit 左側面へアンテナ、AC アダプタを取り付け、E-Kit を起動します。

①アンテナを本体左側面「ANT」端子に取り付け ます。

※付属品以外は使用しないでください。



②コンセントへ差した AC アダプタを「5 V DC」端子に差し込みます。※付属品以外は使用しないでください。

AC アダプタ



③「PWR ランプ」が点灯(青)していることを 確認します。

<u>PWR ランプ : 点灯(青)</u>



2.2. LAN ケーブルを取り付ける

E-Kit の LAN ポートに LAN ケーブルを取り付け、 インターネットへ接続します。

①インターネット環境へ接続可能なルーター等に 取り付け済みの LAN ケーブルを E-Kit「LAN ポー ト」へ接続します。



②LAN ポートのランプ状態(緑:点滅、オレンジ:点灯)を確認します。



E-Kit の起動は以上です。

3. センサの接続を確認

センサの接続確認には、E-Kit の設定を行う Gateway コントローラー「Gateway システム設定」画面を Web ブラウザで表示して確認します。

- ・DHCP を利用する場合は → 3.1 センサの接続を確認(DHCP を利用する) へ
- ・DHCP を利用しない場合は → 3.2.センサの接続を確認(DHCP を利用しない) へ

3.1. センサの接続を確認(DHCP を利用する)

以下をご準備ください。

- ・DHCP を利用したネットワーク環境(インターネット環境)に接続されたパソコン
 ・OS: Windows(弊社推奨: Windows10)
 - ・Web ブラウザ:Internet Explorer(弊社推奨:Internet Explorer 11)
- ・EnOcean IoT スターターキット利用開始通知書(以下、「利用開始通知書」と表示します)

3.1.1. E-Kitの IP アドレスを取得する

【注意!】 E-Kit が複数ある場合は、1台ずつ接続し てください。

①『手順 2.2.②』で E-Kit を接続したネットワー ク環境へ接続しているパソコンを起動します。

②パソコンのエクスプローラーから「ネットワーク」を開き、「ネットワーク インフラストラクチャ」を確認します。



③E-Kit が「Linux Internet Gateway Device」の 名称で表示されているので、その上でマウスを右 クリックし、「プロパティ」をクリックします。



© 2018 BellChild

④開いた「Linux Internet Gateway Device のプ
 ロパティ」で「IP アドレス」をコピーします。



3.1.2. E-Kit コントローラー画面を表示する

①『手順 3.1.1.④』でコピーした IP アドレスを Web ブラウザのアドレスバーに入力し、エンター キーを押すと Gateway コントローラー「Gatew ay ログイン」画面が表示されます。



3.1.3. コントローラー画面にログインする

Gateway コントローラー「Gateway ログイン」画面で「Username、Password」に「利用開始通知書【E-Kit】Gateway コントローラー」の「Username、Password」を入力し、ログインします。



②ログインに成功すると「Gateway 動作制御」 画面が表示されます。



3.1.4. センサが接続済みであることを確認する

「Gateway 動作制御」画面の下部にて4つのセンサが接続済みであることを確認します。

①「Gateway 動作制御」画面の下部を表示し、 「登録済デバイス」の数と「表」の ID を確認します。

登録済	デバイ	(7:4) ※「デバイス」 ことです。	は「 [·]	センサ	<i>ו</i> ן ∂
録済デバイ	(ス:4				
ID	FFP	Desc	Point-1	Point-2	Poin
ID 04018615	EEP D2-32-00	Desc. A.C. Current Clamp	Point-1 PF	Point-2 DIV	Poin CH
ID 04018615 058000DB	EEP 02-32-00 05-00-01	Desc. A.C. Current Clamp Contacts and Switches	Point-1 PF CO	Point-2 DIV LRN	Poin CH
ID 04018615 058000DB 04005913	EP 02-32-00 05-00-01 05-00-01	Desc. A.C. Current Clamp Contacts and Switches Contacts and Switches	Point-1 PF CO CO1	Point-2 DIV LRN LRN1	Poin CH

Gateway 動作制御(下部)

- ・ID: 各センサに割り当てられた固有の識別番号。各センサに記載された ID 番号と同じ。
- センサの ID 番号の確認方法
 ・温湿度センサ、ドア窓開け閉め用センサ、ドライ 接点センサの ID 番号はセンサ背面の穴から確認で きます



- ・<u>1 相 CT クランプセンサ</u>は側面・背面のシールに 記載された「Module ID」が ID 番号です。
- 英語表示のセンサ名の説明(Desc.欄)
 A.C. Current Clamp: 1相CT クランプセンサ
 Temperature and Humidity Sensor: 温湿度センサ
 Contacts and Switches:ドア・窓開け閉め用センサ
 Contacts and Switches:ドライ接点センサ
 ※詳細は「付録3:センサの説明・追加・登録」「付録5: センサとデータポイント」をご覧ください。

センサの接続確認は以上です。

続いて、「4. インターネット接続を確認/設定」 します。

上記を行わない場合は、「ログアウト」をクリッ クして、Gateway コントローラーを終了します。

 ○システム ○停止 ○再起動 	
実行 取り消し システム設定 ログアウト	
登録済デバイス:4	
Gateway 動作制御	

3.2. センサの接続を確認(DHCP を利用しない)

以下をご準備ください。

- ・LAN ポート付きパソコン
 - ・OS:Windows(弊社推奨:Windows10)
 - ・Web ブラウザ: Internet Explorer (弊社推奨: Internet Explorer 11)
- ・EnOcean IoT スターターキット利用開始通知書(以下、「利用開始通知書」と表示します)

3.2.1.パソコンのイーサネットを設定する

パソコンのイーサネット「インターネット プロト コル バージョン 4(TCP/IPv4)」に E-Kit を設定す るための IP アドレスを追加します。

①Windowsの「設定」で「ネットワークとインタ ーネット」をクリックし、「ネットワーク接続の 変更」を開きます。



 ②「ネットワーク接続の変更」で「アダプタのオ プションを変更する」をクリックし、「ネットワ ーク接続」を開きます。



③「ネットワーク接続」の「イーサネット」の上 で右クリックし、「プロパティ」をクリックし、 「イーサネットのプロパティ」を開きます。 イーサネット 👰 ネットワーク接続 → 小 😵 > コントロール パネル > すべてのコントロール パネル項目 > ネッ 整理 ▼ このネットワークデバイスを有効にする この接続を診断する この技 更する この法律の時間を変更する Bluetooth ネットワーク接続 接続されていません Bluetooth Device (Perconst 1-5* 有効にする(A) 診断(I) ショートカットの作成(S) n -名前の変更(M 💡 プロパティ(R) ④「イーサネットのプロパティ」で「インターネ ット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」をク リックして選択後、「プロパティ」ボタンをクリ ックします。 ↓ イーサネットのプロパティ × ネットワーク 接続の方法・ et Connection I217-V √が外れないよう、 注意してください。 構成(<u>C</u>)... の接続は次の項目を使用します(Q): 🗹 🖳 Microsoft ネットワーク用クライアント ☑ 9 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 🗹 💶 インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol ☑ _ Microsoft LLDP プロトコル ドライバー ✓ ▲ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6) < > インストール(<u>N</u>)... プロパティ(<u>R</u>) 削除(U) 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。 OK キャンセル

⑤開いた「インターネット プロトコル バージョ ン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」で「詳細設定」ボ タンをクリックします。

/ターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IF	'v4)のプロパティ ×
2般	
ネットワークでこの機能がサポートされてい きます。 サポートされていない場合は、 ネッ ください。	る場合は、IP 設定を自動的に取得することがで トワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて
○ IP アドレスを自動的に取得する(<u>O</u>)	
● 次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(<u>i</u>):	192 . 168 . 123 . 1
サブネット マスク(<u>U</u>):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	192 . 168 . 123 . 254
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に	取得する(<u>B</u>)
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う	(<u>E</u>):
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	123 . 123 . 123 . 4
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	123 . 123 . 123 . 5
□終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(<u>V</u>)
	OK キャンヤル

⑥開いた「TCP/IP 詳細設定」で「追加」ボタンを クリックします。

P/IP 詳細設定			
設定 DNS WINS	5		
IP アドレス(<u>R</u>)			
IP アドレス		サブネット マスク	
192.168.123.1		255.255.255.0	
	:島力D(A)	/ (年 / F)	創除(\)
	12/JH(A/	400 SHC (<u>L</u> /	H1167(Y)
デフォルト ゲートウェイ(<u>E</u>):		
ゲートウェイ		メトリック	
	追加(D)	編集(I)	削除(M)
☑ 自動メトリック(U)			
	·ク(<u>N</u>):		
インターフェイス メトリッ			
インターフェイス メトリッ			
199-9113 8899			
129-211225			

⑦開いた「TCP/IP アドレス」に以下を入力し、 「追加」ボタンをクリックし、閉じます。



⑧「TCP/IP 詳細設定」の「IP アドレス」に⑦で
 設定した情報が追加されていることを確認し、
 「OK」ボタンをクリックします。

TCP/IP 詳細設定	×
IP 設定 DNS WINS	
- IP アドレス(<u>R</u>)	
IP アドレス	サブネット マスク
192.168.123.1 192.168.249.1	255.255.255.0 255.255.255.0
追加	(<u>A</u>)
デフォルト ゲートウェイ(<u>F</u>):	
ゲートウェイ	メトリック
192.168.0.254	自動
追加	(<u>D</u>) 編集(<u>T</u>) 削除(<u>M</u>)
✓ 自動メトリック(U)	
インターフェイス メトリック(<u>N</u>):	
	OK キャンセル

⑨各プロパティの画面は「OK」ボタンをクリックして終了し、「ネットワーク接続」へ戻ります。
 「イーサネット」が「無効」になっている場合は右クリックし、「有効にする」をクリックしてください。



⑩「ネットワーク接続」、「設定」を右上図ボタンをクリックし、終了します。

3.2.2. E-Kit コントローラー画面を表示する

パソコンと E-Kit を LAN ケーブルで接続し、Web ブラウザで E-Kit のコントロール画面「Gateway コントローラー」を表示します。

①『手順 2.2.②』で接続した E-Kit の LAN ケーブ ルをネットワーク環境から取り外します。

②パソコンの LAN ポートと E-Kit を付属の LAN ケーブルで接続します。

③Web ブラウザのアドレスバーに、以下の E-Kit 設定用 IP アドレスを入力し、エンターキーを押す と Gateway コントローラー「Gateway ログイ ン」画面が表示されます。



3.2.3.コントローラー画面にログインする

①Gateway コントローラー「Gateway ログイン」画面で「Username、Password」に「利用開始通知書【E-Kit】Gateway コントローラー」の

「Username、Password」を入力し、ログインし ます。



②ログインに成功すると「Gateway 動作制御」 画面が表示されます。



3.2.4. センサが接続済みであることを確認する

「Gateway 動作制御」画面の下部にて4つのセンサが接続済みであることを確認します。

①「Gateway 動作制御」画面の下部を表示し、 「登録済デバイス」の数と「表」の ID を確認します。

登録済デバイス:4 ※「デバイス」は「センサ」の ことです。					」の	
겯	録済デバイ	(ス:4				
4	ID I	LEP	Desc.	Point-1	Point-2	Point-3
1	0502E36E	a5-04-01	Temperature and Humidity Sensor	HUM	TMP	TSN
2	040186E1	2-32-00	A.C. Current Clamp	PF	DIV	CH
3	058000 D 4	05-00-01	Contacts and Switches	со		
4	04005909	5-00-01	Contacts and Switches	CO1		
•	/		Gateway	動作制	御(下部)

・ID: 各センサに割り当てられた固有の識別番号。各センサに記載された ID 番号と同じ。



センサの接続確認は以上です。

続いて、「4. インターネット接続を確認/設定」 します。

上記を行わない場合は、「ログアウト」をクリッ クして、Gateway コントローラーを終了します

○システム○停止 ○再起動	I		
実行 取り消し	<u>システム設定 ログアウ</u>	Ł	
登録済デバイス:4			

Gateway 動作制御

4. インターネット接続を確認/設定

インターネットの接続は、E-Kit の設定を行う Gateway コントローラー「Gateway システム設定」画面を Web ブラウザで表示して、IP アドレスの設定を確認・設定します。

- ・DHCP を利用する場合は \rightarrow 4.1 インターネット接続を確認(DHCP を利用する) へ
- ・DHCP を利用しない場合は → <u>4.2.インターネット接続を設定(DHCP を利用しない)</u>へ

4.1. インターネット接続を確認(DHCP を利用する)

インターネット接続確認は、E-Kit の設定を行う Gateway コントローラー「Gateway システム設定」画面をWeb ブラウザで表示して、IP アドレスが「自動(DHCP)」に設定されていることを確認します。

貴社のネットワーク環境よりインターネットに接続できるよう、設定してください。

4.1.1.コントローラー画面にログインする

 Gateway コントローラー「Gateway ログイン」 画面でログインし、「Gateway 動作制御」 画面を表示します。

Gateway 動作制御				
運用中				
●EnOcean 動 ○干二ター(がモード ○新想啓録 ○追加啓録 ●運用			
O iBRESS ET	K			
Host:	iB12345678.ibresscloud.			
Data Domain:	iB12345678_BPS18001			
User Name:	iB12345678			
Password:	•••••			
O OPC UA				
Port:	16664			
Data Domain:	test. ×			
○システム○停止 ○再	 ○システム ○停止 ○再起動 			
実行 取り消し システム設定 ログアウト				
登録済デバイス:4				
	Gateway 動作前面			

●「Gateway ログイン」画面の表示手順 『手順 3.1.1. ~ 3.1.3.』で、Gateway コン トローラーを表示し、ログインします。

4.1.2.システム設定画面で設定確認する

 「Gateway 動作制御」画面で「システム設定 をクリックし、「Gateway システム設定」画面 切り替えます。 Data Domain: lest. のシステム ○停止 ○再起動 	<u>ז</u> (כ
実行 取り消し システム設定 コグアウト	
登録済デバイス:4	
Gateway 動作制御	p
していることを確認します。	
Gateway システム設定	
 ○IPアドレス ●自動 (DHCP) ○手動設定 	
Net Mask:	
DNS1:	
ドメイン名:	
○ユーザー設定	
ユーザー名: admin	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設定取り消し	
Gateway システム設定	I
	10

③確認ができたら、「取り消し」ボタンをクリックし、「Gateway 動作制御」画面に戻ります。

確認入力:	
設定 取り消し	
バージョン情報	
	Gateway システム設定

インターネットの接続確認は以上です。

続いて、「5.iBRESS Cloud 接続を確認」しま す。

上記を行わない場合は、「ログアウト」をクリッ クして、Gateway コントローラーを終了します

 ●システム ●停止 ●再起動 	
実行 取り消し システム設定 ログアウト	
登録済デバイス:4	
Gatewa	y 動作制御

4.2. インターネット接続を設定(DHCP を利用しない)

DHCP を利用しない場合は、インターネット接続設定を行う必要があります。 インターネット接続設定は、E-Kit の設定を行う Gateway コントローラー「Gateway システム設定」画面 で IP アドレスを手動設定します。

貴社のネットワーク環境よりインターネットに接続できるよう、設定してください。

4.2.1.コントローラー画面にログインする

『手順 3.2.1.』を実施してから以降へ進んでください。

①パソコンの LAN ポートと E-Kit を付属の LAN ケーブルで接続します。

 ②Web ブラウザのアドレスバーに、以下の E-Kit 設定用 IP アドレスを入力し、「Gateway ログイン」画面を表示します。

E-Kit 設定用 IP アドレス: 192.168.249.249

Web ブラウザ

③「Gateway ログイン」画面でログインし、 「Gateway 動作制御」画面を表示します。

Gateway 動作制御					
運用中					
• EnOcean 動	作モート				
Oモニター (〕新規登録 ○追加登録 ●運用				
O iBRESS ET	K				
Host:	iB12345678.ibresscloud.				
Data Domain:	iB12345678_BPS18001				
User Name:	iB12345678				
Password:	•••••				
O OPC UA					
Port:	16664				
Data Domain:	test. ×				
○ システム					
○停止 ○再	起動				
実行 取り消し システム設定 ログアウト					
登録済テバイス:4					
	Gateway 動作制御				

4.2.2. システム設定画面で IP アドレスを

設定する



O OPC UA		
Port:	16664	
Data Domain:	test.	
●システム ●停止 ●再	起動	
実行 取り消し	, <u>システム設定</u> ユ:	<u> ブアウト</u>
登録済デバイス	.:4	
		Gateway 動作制御

②「Gateway システム設定」画面の「IP アドレス」のラジオボタンをクリックします。
 「手動設定」のラジオボタンをクリックし、「IP アドレス」以下の入力枠に情報を入力します。



③入力後、	「設定」	ボタンをクリックします。

確認入力:	
設定取り消し	
バージョン情報	
	Gateway システム設定

④「IP 設定を更新しました。再起動してくださ

い。」のメッセージが表示されます。

Gateway システム設定	
IP設定を更新しました。再起動して下さい。	
○IPアドレス ○自動 (DHCP) ●手動設定	
Gateway システム設定	

⑤④のメッセージを確認したら、「取り消し」ボ タンをクリックし、「Gateway 動作制御」画面へ 戻ります。

確認入力:	
設定取り消し	
	Gateway システム設定

⑥「Gateway 動作制御」画面の「システム」のラ ジオボタンをクリックします。

「再起動」のラジオボタンをクリックし、「実 行」ボタンをクリックします。

Data Domain. Test.	必ずクリックして 選択してください。
● 停止● 停止● 再起動	
<u>実行</u> 取り消し <u>システ</u>	ム設定 <u>ログアウト</u>
	Gateway 動作制御

⑦「システムを停止します。ブラウザを閉じてく ださい。」のメッセージが表示されます。



⑧Web ブラウザを閉じます。

4.2.3. 設定した IP アドレスを確認する

 Web ブラウザを閉じた後、30 秒以上経過して から、再度 Web ブラウザのアドレスバーに、貴社 設定の IP アドレスを入力し、「Gateway ログイ ン」画面を表示し、ログインします。



Gateway システム設定」画面で、「IP アドレス」は「手動設定」のラジオボタンが選択され、『手順 4.2.2.②』で入力した各設定が表示されていることを確認します。

r OTP7Fレス		
〇白動の町	ア) の手動設定	
IPアドレス:	192.168.123.456	i
Net Mask:	24	
IP Gateway:	192.168.0.78	
DNS1:	123.456.789.0	
DNS2:	123.456.789.2	
ドメイン名:		
0ユーサー語	安定	/
<u> </u>	Gate) wayシステム設
	Gate	way ンステム設定

③確認ができたら、「取り消し」ボタンをクリックし、「Gateway 動作制御」画面に戻ります。

確認入力:	
設定取り消し	
バージョン情報	
	Gateway システム設定

インターネットの接続設定は以上です。

続いて、「5.iBRESS Cloud 接続を確認」しま す。

上記を行わない場合は、「ログアウト」をクリッ クして、Gateway コントローラーを終了します

 ○システム ○停止 ○再起動
実行 取り消し システム設定 ログアウト
Gateway 動作制御

13

5. iBRESS Cloud 接続設定を確認

iBRESS Cloud の接続確認は、パソコンの Web ブラウザ Internet Explorer を使って行います。

以下をご準備ください。

- ・インターネット環境に接続されたパソコン
 - ・OS:Windows(弊社推奨:Windows10)
 - ・Web ブラウザ: Internet Explorer (弊社推奨: Internet Explorer 11)
- ·利用開始通知書

5.1. コントローラー画面にログインする

 「Gateway 動作制御」画面で「iBRESS ET K」の各欄に「利用開始通知書【E-Kit】iBRESS ETK、CogentDatahub 接続情報」の「Host、Da ta Domain、User Name、Password」が表示さ れていることを確認します。

Gatewa	ay 動作制御
運用中	
• EnOcean	動作モード
<u> 〇 モニター</u>	○新規登録 ○追加登録 ○運用
/ O iBRESS E	TK
Host:	iB12345678.ibresscloud.
Data Domain	a: iB12345678_01
User Name:	iB12345678 ×
Password:	
	Gateway 動作制御
	EnOcean IoT スターターキット 利用開始通知書
この度は「Er 下記の通りお	nOcean IoT スターターキット)をお買い上げいただき、ありがとうございます。 客様の環境の準備が整いました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
	2
[E-Kit]	
Gatewayコン	►D-Э-
設定用 IP 7	192.168.249.249
Username	admin
Password	Course Deschol 40044446
Hest	B12345678 ibreaseloud com
Data Doma	iB12345678 ABC00001
User Name	iB12345678/uper01
Password	User1234
EnOc	cean lol 人ターターキット利用開始通知書
【注意!】]
[Gatewa	ay 動作制御」 画面の「User Nam
el (t. 1	「川路の文字」が表示されない場合
かめりま	9。
これはW	eb ブラウザの表示機能による現象
です。iBF	RESS ETK の設定は変更されませ
ん。	
%iBRESS	SETK の設定を変更する際は、「利
用開始通知	知書」の「User Name」を「/以降
の文字」を	を含め、全て入力してください。

5.2. iBRESS Cloud を表示する

 Web ブラウザ Internet Explorer を起動し、ア ドレスバーに「利用開始通知書」の「【iBRESS Cloud・WebView】iBRESS Cloud【本番環境情 報】」の「WebView ログイン URL」を入力しま す。



EnOcean IoT スターターキット利用開始通知書

②「iBRESS Cloud ログイン画面」が表示されま



す。



iBRESS Cloud ログイン

iBRESS Cloud の接続確認は以上です。

続いて「6.監視画面の表示を確認」を行います。

6. 監視画面の表示を確認

監視画面を Web ブラウザで表示して確認します。

以下をご準備ください。

- ・インターネット環境に接続されたパソコン
 - ・OS:Windows(弊社推奨:Windows10)
 - ・Web ブラウザ: Internet Explorer (弊社推奨: Internet Explorer 11)
 - Microsoft Silverlight
- ·利用開始通知書

6.1. 監視画面を表示する

Web ブラウザ Internet Explorer で「Web View Welcome 画面」が表示されることを確認します。

 「iBRESS Cloud ログイン」画面の「Organiza tion」に「利用開始通知書【iBRESS Cloud・Web View】iBRESS Cloud【本番環境情報】」の「組織 ID」を、「Username」、「Password」に「【iB RESS Cloud・WebView】ユーザー情報」の「ID」、 「パスワード」を入力し、ログインします。



②ログインに成功すると「WebView Welcome 画 面」が表示されます。





監視画面の表示確認は以上です。

【注意!】 -

続いて、「7.センサデータの状態変化を確認」します。

WebView 画面を表示する際は、必ず Inter net Explorer を利用してください。

7. センサデータの状態変化を確認

センサデータの値に変更があった場合、WebView にその変更が反映されることを確認します。

7.1. センサデータを変更、確認する

センサのデータに変更があった場合、WebView Welcome 画面に変更が反映され、数値等が変化 することを確認します。

「ドア・窓用開け閉めセンサ」の本体とマグネットをぴったり重ねます。WebView 画面のデータポイント(CO)が「1」になっていることを確認します。



WebView Welcome 画面

②次にマグネットを 5mm 以上を離して、データ ポイント(CO)が「0」に変化したことを Web View 画面で確認します。



センサデータの状態変化の確認は以上です。

© 2018 BellChild

※センサデータの送信間隔は「付録5:センサと データポイント」をご覧ください。