## 付録7:ファームウェア更新

E-Kit に搭載のシステムソフトウェア(ファームウェア)更新は Gateway コントローラーで実施します。 ファームウェアに使用するファイルはホームページまたはメールなどでご連絡しますので、都度、手順に 従ってファームウェア更新を実施してください。

<ol> <li>ファームウェアファイルを取得する</li> <li>①ホームページまたはメールからファームウェア に使用するファイルをダウンロードしてパソコン に保存します。</li> </ol>	④ファイル名が表示されたら「送信」ボタンをク リックして E-Kit へ送信します。 Gateway ファームウェア更新 更新ファイルを用意してください。
2. ファームウェア更新を実施する	更新メニュー loads\ekitgw-000101.ddp 参照 Gateway ファームウェア更新
<ol> <li>「Gateway ログイン」画面でログインし、</li> <li>「Gateway 動作制御」画面を表示します。</li> <li>②「システム設定」をクリックし、「Gateway システム設定」画面に切り替えます。</li> </ol>	⑤「ファームウェア更新成功:再起動してくださ い。」のメッセージが表示されるので、「確認」 ボタンをクリックし、「動作制御」画面まで戻り ます。
※この手順では「Web UI」の「Version」が 「1.00」から「1.01」に更新されます。	Gateway ファームウェア更新 ファームウェア更新成功: 再起動してください。 <sup>確認</sup>
<ul> <li>②「Gateway システム設定」画面の「ファームウェア更新」をクリックします。</li> <li>設定 取り消し バージョン情報 Web UI: Controller Page Version 1.00 EnOcean: dpride Version 1.01 ETK: etk-dd Version 1.00 OPC UA: open62541-dd Version 1.00</li> <li>ファームウェア更新 Gateway システム設定</li> </ul>	Gateway ファームウェア更新 ⑥ 「Gateway 動作制御」画面の「システム」のラ ジオボタンをクリックします。 「再起動」のラジオボタンをクリックし、「実 行」ボタンをクリックします。 ひずクリックして 選択してください。 実行 取り消し システム設定 ログアウト
③「Gateway ファームウェア更新」画面で「参 照」ボタンをクリックし、①で保存したファイル を選択します。	Gateway 動作制御 の「システムを停止します。ブラウザを閉じてく
Gateway ファームウェア更新	ださい。」のメッセージが表示されます。
<ul> <li>更新ファイルを用意してください。</li> <li>更新メニュー</li> <li>参照 送信 取り消し</li> </ul>	Gateway 動作制御 システムを停止します。ブラウザを閉じてください。 Gateway 動作制御
Gateway ファームウェア更新	Gateway 戦小中町御 ⑧Web ブラウザを閉じます。

- 3. ファームウェア更新を実施する①30秒 以上経過してから、再度「Gateway ログイン」画面を表示し、ログインします。
- ②「Gateway システム設定」画面を表示します。

③「バージョン情報」が更新されていることを確 認します。

