

PUERTO UA Monitor

ライセンス認証マニュアル

2020年8月31日:4版



はじめに

UaMonitorの入手と導入



ご利用開始までの流れ(新規導入編)

ご利用開始までの流れ(ライセンス移行編)





この資料は、PUERTOUA Monitor (以降、UaMonitor)が 認証WEBサイト(以降、認証サイト)と連携し、 ライセンス認証を実行したうえでUaMonitorを 評価版から製品版に変更する方法を記載した資料です。

※認証サイトと連携することで、ライセンス認証を容易に行えるとともに、 別PCへのライセンス移行(PC-AからPC-Bにライセンス移行)も可能となりました。



UaMonitorの入手と導入

1. 入手方法

a:以下URLより必要事項を入力し、UaMonitorのプログラムをダウンロードして入手 ※公開している「評価版」が入手できるサイトです <u>http://www.ibress.com/products/UaMonitor/index.html</u>

b:購入時の納品物として入手(ご購入時点のバージョンを送付いたします) ※評価版とは違う「製品版」のプログラムです

2. インストール方法 別マニュアルをご覧ください。





	No.	単語	説明	例)
	1	インストール	UaMonitorをパソコンに導入すること	マニュアルは別途あり
	2	認証サイト	UaMonitorを評価版にするキーを取得する認証 WEBサイト	https://puerto.beamsv.jp/
	3	ライセンス認証	認証サイトにアクセスし、プロテクトキーを 入手する作業のこと	
	4	ライセンス破棄	製品版にしたパソコンからライセンスを破棄し 評価版に戻すこと	実行時に入手できるリリー スキーは紛失しないでくだ さい
	5	ライセンス移行	製品版にしたパソコンから別のパソコンにライセ ンスを移行する作業のこと	
	6	アクティベート	ライセンスキー、識別番号、プロテクトキー (およびリリースキー)を用いて 評価版から製品版にすること	
	7	PC-A	新規にUaMonitorを製品版にするパソコン	
PL ^{株式会社}	8	PC-B	製品版にしたパソコンからライセンスを移動 させる先のパソコン	



No.	単語	説明	例)
9	ライセンスID	UaMonitorをご購入いただいた際に連携される ライセンス認証作業に使うID アクティベートに必要	ABCDEFGHIJKL
10	識別番号	導入する端末がもつ固有の値 アクティベートに必要	1ABCDE 9VWXYZ
11	リリースキー	製品版にしたパソコン(PC-A)から ライセンスを別パソコン(PC-B)に移動 させるため、ライセンスを破棄したときに 出力されるキー(ライセンス移行に必要なキー) 入手時には紛失しないでください。(※1)	abcdefghi
12	プロテクトキー	認証サイトから発行されるキー アクティベートに必要	PQRSTUVWXYZ ZYXWVUTSRQP

(※1)紛失時のライセンスID再発行などはいたしかねますので 予めご了承ください。かならずメモを取ってください。





ご利用開始までの流れ(新規導入編)



1. 識別番号の入手

UaMonitorの機能から 端末固有の「識別番号」を入手







(1)識別番号の入手

- 1. 画面上部にある「モニター操作」リボン→
 「ライセンス情報」ボタンをクリックしてください ※画面1
- ライセンスコンフィグレーション画面の項目を 選択して、「認証」ボタンをクリックしてください ※画面2
- ライセンス認証ウィンドウより
 「識別番号」をメモしてください
 ※画面3



		👂 דעלא א	ンフィグレーション		—	o x
		ライセンス概要	5 (+*),7.0 ==#			
		Id 1	20人、U an 名前 OPC-UA	テルシュイ ビンス: 1 ライセンス種別 試用版	ライセンスID ABCDEFGHIJKL	リリースキー
👂 ライセンス認証		×	:			
設定 QRコード			INET	10.000		>
ライセンスID:	l		5.0-BIL	UKAS	L	60H
識別番号:	1ABCDE				面面	2
プロテクトキー:						-
	□フロテクトキーを表	示する				
URL: <u>https://pt</u>	iertobeamsv.jp					
	OK Car	ncel	画面3	3		



(2)プロテクトキーの発行

1. スマホやPCから認証サイトにアクセスし ライセンスIDを入力して「開始」を押下 ※WEB画面1 https://puerto.beamsv.jp

- 2. 識別番号を入力して「発行」を押下 ※WEB画面2
- 3. 表示されたプロテクトキーをメモ ※WEB画面3



WEB画面1

PUERIO

ライセンスの認証

ライセンス認証を開始します。ライセンスIDを入力して「開始」 ボタンをクリックして下さい。

WEB画面2

PUERIO

ライセンスの認証

プロテクトキーの発行を行います。識別番号を入力して「発 行」ボタンをクリックして下さい。

ライセンスID 開始	ライセンスID ABCDEFGHIJKL 識別番号 発行
	© 2017 - Puerto Co., Ltd.
PUERIO ライセンスの認証完了 ライセンスの認証が完了しました。下記の新しい「プロテク トキー」をご利用ください。	
ライセンスID ABCDEFGHIJKL プロテクトキー PQRSTUVWXYZ © 2017 - Puerto Co., Ltd.	WEB画面3



納品時に入手した「ライセンスID」
 前作業で入手した「プロテクトキー」
 それぞれを入力し、「OK」を押下

右記「無制限ライセンス」「UnLimited」
 になっていればアクティベート完了です
 お使いのUaMonitorが製品版になります

株式会社プエルト

洚 ライセンス認証	×			
設定 QRコード				
ライセンスID:	ABCDEFGHIJKL			
識別番号:	1ABCDE			
プロテクトキー:	****	PQRSTUVWXYZ		
	□プロテクトキーを表示する			
LIDL: https://s	ierte bezweit in			
URL: <u>https://p</u> i	<u>ierto beamsv.jp</u>			
	OK Cancel			
ライセンス コンフィグレーショ	v			×
- ライセンス概要				
無制限ライセンス:	1 制限ライセンス: 0	Demo License :	0	
Id 名前	ライセンス種別	開始日	終了日	IJ
1 ExcelMoni	tor for OPC-UA UnLimited		-	-



ご利用開始までの流れ (ライセンス移行編)

ライセンス移行(全体像)注意

ライセンス移行する際に 「リリースキー」が発行されます。 紛失しますとライセンス移行等が できなくなりますので十分にご注意ください。

※紛失時のライセンスID再発行などはいたしかねますので 予めご了承ください。かならずメモを取ってください。



ライセンス移行(全体像)-1

1. リリースキーの取得

PC-AのUaMonitorの機能から ライセンスを破棄して リリースキーを取得 ※破棄した瞬間に評価版に戻ります



2. 識別番号の取得

PC-BのUaMonitorの機能から 端末固有の「識別番号」を入手 ※事前にPC-BにUaMonitorを導入





ライセンス移行(全体像)-2



PC-AからPC-Bへのライセンス移行完了

PC-Bの製品版としての利用開始。PC-Aは評価版

株式会社プエルト

(1)リリースキーの取得

1. 画面上部にある「モニター操作」リボン→
 「ライセンス情報」ボタンをクリックしてください
 ※画面1



🔑 ライセンス コンフィグレーション 🔑 ライセンス コンフィグレーション × × 画面4 ライセンス概要 ライセンス概要 製品版ライセンス: 0 試用版ライセンス: 1 製品版ライセンス: 1 試用版ライセンス: 0 名前 ライセンス種別 ライセンスID リリースキー 名前 ライセンス種別 ライセンスID リリースキー abcdefghi OPC-LIA 試用版 FE1E8C9D6C69 閉じる 表示... 破棄 閉じる 2. ライセンスを選択し、「破棄」ボタンを押下し 画面2 メッセージウィンドウで「はい」を押下することで UaMonitor リリースキーが表示されるのでメモする。 ライセンスを破棄してもよろしいですか? ※画面2~4 はいの いいえ(N) 画面3 株式会社プエルト

(2)識別番号の入手

- 1. 画面上部にある「モニター操作」リボン→
 「ライセンス情報」ボタンをクリックしてください ※画面1
- ライセンスコンフィグレーション画面の項目を 選択して、「認証」ボタンをクリックしてください ※画面2
- ライセンス認証ウィンドウより
 「識別番号」をメモしてください
 ※画面3



		👂 דעלא א	ンフィグレーション		_	
		ライセンス概要	5 (+n,.フ. 0 ≣#	(田崎与ズヤンフ・ 1		
		Id 1	20人、 U 新 名前 OPC-UA	Utility アイビンス、 ライセンス種別 試用版	ライセンスID ABCDEFGHIJKL	リリースキー
👂 ライセンス認証		×	:			
設定 QRコード			EDET	THE OWNER		>
ライセンスID:	l			0031	L	हास .:
識別番号:	9VWXYZ				画面	2
プロテクトキー:						_
	□ プロテクトキーを表え	示する				
URL: <u>https://pu</u>	<u>ierto beamsv.jp</u>					
	OK Car	ncel	画面3	3		



(3)プロテクトキーの発行

- スマホやPCから認証サイトにアクセスし ライセンスIDを入力して「開始」を押下 ※WEB画面1 https://puerto.beamsv.jp
- 2. リリースキーを入力して「解除」を押下
 ※WEB画面2
- 3. 識別番号(PC-B)を入力して「発行」を押下
 ※WEB画面3
- 4. 表示された新しいプロテクトキーをメモ





WEB画面1

PUERIO

ライセンスの認証 ライセンス認証を開始します。ライセンスIDを入力して「開始」 ポタンをクリックして下さい。 開始 © 2017 - Puerto Co., Ltd.

WEB画面4



WEB画面2



プロテクトキーの再発行を行います。「リリースキー」を入 力して「解除」ボタンをクリックしてください。

ライセンスID ABCDEFGHIJKL
リリースキー
abcdefghi
© 2017 - Puerto Co., Ltd.
WEB画面3
PUERIO
ライセンスの認証
プロテクトキーの発行を行います。識別番号を入力して「発 行」ボタンをクリックして下さい。
ライセンスル
ABCDEFGHIJKL
識別鑽号
9VWXYZ

© 2017 - Puerto Co., Ltd.

発行



納品時に入手した「ライセンスID」
 前作業で入手した「プロテクトキー」
 それぞれを入力し、「OK」を押下

右記「無制限ライセンス」「UnLimited」
 になっていればアクティベート完了です
 お使いのUaMonitorが製品版になります

株式会社フエルト

🦵 フィセンス認証	×	
設定 QRコード		
ライセンスID:	ABCDEFGHIJKL	
識別番号:	9VWXYZ	
プロテクトキー:	******** ZYXWVUTSRQP	
	□ プロテクトキーを表示する	
ארעיר געלא ארעיר געלא ארעיר געלא ארעיר געלא ארעיר געלא ארעיר געלע און אין אין און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	OK Cancel	 X
🎽 ライセンス コンフィクレーショ	עו —	X
ライセンス概要 無制限ライセンス:	1 制限ライセンス: 0 Demo License: 0	

