

付録 8 : DataHub ローカル接続・OPC-UA 設定

E-Kit には iBRESS 接続以外に以下の接続、設定が可能です。詳細は「E-Kit EnOcean IoT ゲートウェイ取扱説明書」をご覧ください。

■ E-Kit EnOcean IoT ゲートウェイ取扱説明書

【参照箇所】

- 3.ゲートウェイコントローラー
 - 3.3. ETK 設定
 - ②Datahub ローカル接続
 - 3.4. OPC UA 設定

http://e-kit.jp/products/EnOcean/EnOceanManual/E-Kit_Gateway_UsersManual.pdf