# 付録5:センサとデータポイント

センサとセンサのデータ名である「データポイント名」について説明します。

※各センサ名後ろの()内の表示は Gateway コントローラー画面で表示される名称です。

### ■温湿度センサ (Temperature and Humidity Sensor)

| データポイント名 | 送信データ        | 送信間隔                |
|----------|--------------|---------------------|
| HUM      | 湿度(%)        | ・温度または湿度のどちらかに変化があっ |
| TMP      | 温度(℃)        | た場合は 100 秒毎         |
| TSN      | 1:温度センサがある場合 | ・変化が無い場合は 15 分毎     |
|          | 0:無い場合       |                     |

## ■1相CTクランプセンサ(A.C.Current Clamp)

| データポイント名 | 送信データ                        | 送信間隔  |
|----------|------------------------------|-------|
| PF       | 1:電源状態に異常がある場合               | 30 秒毎 |
|          | 0:通常                         |       |
| DIV      | 1:電流が小さい時に測定値を 10 分の 1 とする場合 |       |
| CH       | 電流値(アンペア)(※DIV 時は 10 倍表示)    |       |

## ■ドア・窓用開け閉めセンサ (Contacts and Switches)

| データポイント名 | 送信データ       | 送信間隔             |
|----------|-------------|------------------|
| СО       | 1:ドア接触(ON)時 | ・開閉状況に変化がある場合は即時 |
|          | 0:解放時       | ・変化がない場合は 15 分毎  |

### ■ ドライ接点センサ (Contacts and Switches)

| データポイント名 | 送信データ     | 送信間隔            |
|----------|-----------|-----------------|
| CO1      | 1:接触(ON)時 | ・状況に変化がある場合は即時  |
|          | 0:解放時     | ・変化がない場合は 15 分毎 |

© 2018 BellChild (EO-M0601)